

Формирователь сигналов

A120-XX-XX, A121-XX-XX, A122-XX-XX



	A120-XX-XX	A121-XX-XX	A122-XX-XX
Коэффициент преобразования по заряду - XX , мВ/пКл			
Максимальный входной заряд (пик), пКл			
Минимальное входное сопротивление	Таблица -1 (стр.246)		
Диапазон рабочих частот на уровне минус 1 дБ, Гц			
СКЗ шума, приведенного к входу, для емкости датчика 1 нФ в диапазоне рабочих частот, мкВ			
Пределы допускаемой основной относительной погрешности коэффициента преобразования по заряду на частоте 1 кГц, %	± 2		
Выходной импеданс, Ом	< 500		
Максимальная амплитуда выходного напряжения, В	± 5		
Коэффициент нелинейных искажений, %	< 5		
Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности коэффициента преобразования по заряду в рабочем диапазоне температур, %	± 2		
Питание: <ul style="list-style-type: none"> напряжение, В ток, мА 	+(18 ... 30) 2 ... 20		
Уровень постоянного напряжения на выходе, В	8 ... 13		
Масса, г	16	19	21
Диапазон рабочих температур, °C	-40 ... +85		
Выходной разъем	C02B (10-32 UNF)	BNC-F	BNC-M

A1220-XX-XX



A1220-XX-XX

Коэффициент преобразования по заряду
-XX, мВ/пКл

Максимальный входной заряд (пик), пКл

Минимальное входное сопротивление

Диапазон рабочих частот на уровне
минус 1 дБ, Гц

СКЗ шума, приведенного к входу, для ем-
кости датчика 1 нФ в диапазоне рабочих
частот, мкВ

Пределы допускаемой основной
относительной погрешности коэффи-
циента преобразования по заряду на
частоте 1 кГц, %

Выходной импеданс, Ом

Максимальная амплитуда выходного
напряжения, В

Коэффициент нелинейных искажений, %

Пределы допускаемой дополнитель-
ной относительной погрешности
коэффициента преобразования по
заряду в рабочем диапазоне темпе-
ратур, %

Питание:

- напряжение, В
- ток, мА

Уровень постоянного напряжения на
выходе, В

Масса, г

Диапазон рабочих температур, °С

Входной/выходной соединители

Таблица -1 (стр.246)

± 2

< 500

± 5

< 5

± 2

+(18 ... 30)
2 ... 20

8 ... 13

16

-40 ... +85

BNC (female)

(продолжение)

Таблица - 1

	Коэффициент преобразования по заряду - XX, мВ/пКл	Максимальный входной заряд (пик), пКл	Минимальное входное сопротивление	Диапазон рабочих частот на уровне минус 1 дБ, Гц	СКЗ шума, приведенного к входу, для емкости датчика 1 нФ в диапазоне рабочих частот, мкВ
A120-XX A121-XX A122-XX A1220-XX	- 0,1	± 50 000	50 МОм	0,5 ... 100 000	≤ 30
	- 0,2	± 25 000			
	- 0,5	± 10 000			
	- 1	± 5 000	500 МОм		≤ 5
	- 2	± 2 500			
	- 5	± 1 000			
	- 10	± 500	2 ГОм		≤ 2
	- 20	± 250			
	- 50	± 100			
	100	± 50	5 ГОм		0,5 ... 30 000
A120-XX-01 A121-XX-01 A122-XX-01 A1220-XX-01	- 0,1	± 50 000	10 МОм	5 ... 100 000	≤ 30
	- 0,2	± 25 000			
	- 0,5	± 10 000			
	- 1	± 5 000	50 МОм		≤ 5
	- 2	± 2 500			
	- 5	± 1 000			
	- 10	± 500	500 МОм		≤ 2
	- 20	± 250			
	- 50	± 100			
	100	± 50	1 ГОм		5 ... 30 000